

H55

Honda CBR 1000rr '2017-

Kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M12x55x1,25mm	975	1
3	šroub M10x55mm	1002	1
4	ocelový adaptér H55-L	726	1
5	páska 3M	-	1
6	Krycí destička - L	728	1
7	Šroub M5x6	1046	1
8	Plastový panel -L	730	1

Kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M12x60x1,25mm	916	1
3	šroub M10x55mm	1002	1
4	ocelový adaptér H55-P	727	1
5	páska 3M	-	1
6	Krycí destička - P	729	1
7	Šroub M5x6	1046	1
8	Plastový panel -P	731	1

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M12 z rámu motocyklu
2. na adaptér nalepte 3M pásku (poz.5) v místě, kde se opírá o rám motocyklu a šroubem (poz.2) stáhněte ocel. adaptér(poz.4) k rámu motocyklu
3. na boční kapotě přemontujte originál černý plast za plastový panel (poz.8)
4. vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast
5. na adaptér, pomocí šroubu (poz.7), namontujte krycí destičku (poz.6)
6. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.3)
7. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu
2. na adaptér nalepte 3M pásku (poz.5) v místě, kde se opírá o rám motocyklu a šroubem (poz.2) stáhněte ocel. adaptér(poz.4) k rámu motocyklu
3. na boční kapotě přemontujte originál černý plast za plastový panel (poz.8)
4. vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast
5. na adaptér, pomocí šroubu (poz.7), namontujte krycí destičku (poz.6)
6. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.3)
7. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

