

B6

BMW S1000RR HP4

Kit pro levou stranu:

Poz.	Popis	Kat.č.	Počet
1	Ocel. Adaptér pro protektor	672	1
2	Dural.redukce-delší	1140	1
3	Šroub M10x65	943	2
4	Podložka M10	804	2
5	AL váleček 6,7mm	1105	2
6	PVPKN 10,5/X45/2,5		1
7	Šroub M10x65	943	1
8	Podložka pérová	801	1
9	3M Páska		1

Kit pro pravou stranu:

Poz.	Popis	Kat.č.	Počet
1	Ocel. Adaptér pro protektor	673	1
2	Dural.redukce-kratší	1136	1
3	Šroub M10x60	973	2
4	AL váleček 7,2mm	1107	2
5	Podložka pérová	801	1
6	PVPKN 10,5/X45/2,5		1
7	Šroub M10x60	850	1
8	3M Páska		1

Montáž levá strana :

1. Demontujeme kapotáž z motocyklu.
2. Demontujeme originální šrouby z rámu motocyklu.
3. Pod ocelový adaptér (poz.1) vložíme hliníkové válečky (poz.5)
4. K montáži použijeme šrouby M10x65 (poz.3) pod hlavy šroubů vložíme podložky (poz.4).
5. **Namontujeme kapotáž zpět na motocykl.**
6. Vezmeme duralovou redukci pro protektor (poz.2), padací protektor a pomocí šroubu M10x65 (poz.7), včetně podložky Poz.8 přitáhneme celý kit na již připravený adaptér.

Montáž pravá strana:

1. Demontujeme kapotáž z motocyklu.
2. Demontujeme originální šrouby z rámu motocyklu.
3. Pod ocelový adaptér (poz.1) vložíme hliníkové válečky (poz.4).
4. Pod adaptér vložíme válečky (poz.4) =7,2mm.
5. K montáži použijeme šrouby M10x60mm (poz.3).
6. **Namontujeme kapotáž zpět na motocykl.**
7. Vezmeme duralovou redukci pro protektor (poz.2), padací protektor a pomocí šroubu M10x (poz.7) včetně podložky (poz.5) přitáhneme celý kit na již připravený adaptér.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závit- střední poevnosti.

