

H60SDM

Honda MSX 125_2014-16(Grom)

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Montážní deska	690	1
2	Dural.váleček l=57mm	1166	1
3	Tyčka do motoru l=225mm	10x225 X30x30	1
4	Pojistná matice M10	810	2
5	Podložka M10	804	2
6	Šroub M6x40	865	2
7	Dural.váleček l=10mm	1164	1
8	Dural. váleček l=9mm	1165	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Montážní deska	691	1
2	Dural.váleček l=21mm	1158	1
3	Spojovací tyč l=230mm	10x230 x30x30	1
4	Pojistná matice M10	810	2
5	Podložka M10	804	2
6	Šroub M6x50	972	1

Assembly kit for protectors:

ID	Popis	Kat.č	Ks
9	Plastová krytka	X35	4
10	Dural. váleček l=60mm	14	1
11	Dural. váleček l=90mm	238	1
12	Šroub M10x90	880	1
13	Šroub M10x120	881	1
14	Podložka M10	801	2
15	Pojistná matice M10	810	2
16	Dural. adaptér SLDM	537/B	2
17	Šroub M6x20	1024	4
18	Podložka M6	1023	4

Montážní návod:

1. Demontujte matici na šroubu motoru na levé straně mota.
2. Demontujte originál šroub z rámu.
3. Demontujte šrouby skříně motoru 2 kusy z levé strany, 1 kus z pravé strany.
4. Vezměte kratší tyč motoru l = 225 mm ID.3 a vložte ji přes motor (vyměňte původní šroub).
5. Místo dural. válec l = 57 mm ID.2. na tyčce z levé strany. Místo dural. válec l = 21 mm ID.2. na tyčce z pravé strany. Namontujte montážní desky z pravé strany a utáhněte je pojistnými maticemi ID.4 a vložte podložku ID.5.
6. Montážní desky namontujte na motor, použijte šroub ID.6
7. Montážní deska může být nyní nasazena na pravé straně mota. Spojovací tyč zasuňte před motor a proveďte montáž. Spojovací tyč utáhněte maticí ID.4 a podložkou ID.5.
8. Nyní můžete sestavit levou stranu. Šrouby ID.6 umístěte přes montážní desku. Existují dva duralové. válečky. Distanční vložka l = 9 mm je vložena na místo šroubu dolů.

9. Vložte montážní desku na lištu motoru a spojovací tyč.
10. Dva šrouby M6 s válečky dejte mezi montážní desku a motor.
11. Utáhněte montážní desku maticemi ID.4 a podložkami ID.5.
12. Poté na všechny šrouby a matice, můžete dát plastové kryty ID.9.

Návod na montáž padacích sliderů:

1. Levá strana:

2. Dural. držák ID.16 s dural. válečkem ID.10 umístěte na šroub ID.12. Tato sada se montuje ze zadní strany maticí a podložkou ID.14, ID.15 do montážní desky na motoru.
3. Slider namontujte pomocí šroubu ID.17 s podložkami ID.18.

4. Pravá strana:

5. Dural. držák ID.16 s dural. válečkem ID.11 umístěte na šroub ID.13.
6. Tato sada se montuje ze zadní strany maticí a podložkou ID.14, ID.15 do montážní desky na motoru.
7. Slider namontujte pomocí šroubu ID.17 s podložkami ID.18.

Upozornění: Doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně silné(barva modrá)



