

K23SD

Kawasaki ER-6N 2009-2011

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Adaptér SLD	537	1
2	šroub M10x130x1,25mm	905	1
3	šroub M8x60mm	838	1
4	šroub M10x60mm	850	1
5	dural. váleček d=40mm	DV12	1
6	dural. váleček d=63mm	118	1
7	dural. váleček d=22mm	117	1
8	duralový adaptér	528	1
9	podložka M10 (plochá)	804	1
10	M8x25	815	2
11	Podložka M8	800	2

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Adaptár SLD	537	1
2	šroub M10x120x1,25mm	895	1
3	šroub M8x40mm	835	2
4	šroub M10x70mm	851	1
5	dural. váleček d=50mm	DV13	1
6	dural. váleček d=4,5mm	116	1
7	duralový adaptér	527	1
8	podložka M10 (plochá)	804	1
9	M8x25	815	2
10	Podložka M8	800	2



Montáž - levá strana :

1. demontujte originál boční plast a šrouby v místě montáže
2. do duralového adaptéru navlékněte šrouby (poz.2 a poz.3), pod hlavu šroubu (poz.2) nezapomeňte dát podložku (poz.9)
3. z druhé strany adaptéru navlékněte na šrouby duralové válečky (poz.6 a poz.7)
4. takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a vše důkladně stáhněte
5. namontujte zpět boční plast
6. vezměte šroub (poz.4), navlékněte na něho adaptér SLD (poz.1) , pod adaptér navlékněte na šroub duralový váleček (poz.5)
7. celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér
8. nakonec pomocí šroubů M8 ID.10 a podložek ID.11 připevněte slider.

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál boční plast a šrouby v místě montáže
2. do duralového adaptéru navlékněte šrouby (poz.2 a poz.3), pod hlavu šroubu (poz.2) nezapomeňte dát podložku (poz.8)
3. z druhé strany adaptéru navlékněte na šroub M10 duralový váleček (poz.6)
4. takto připravený adaptér namontujte na rám motocyklu a vše důkladně stáhněte
5. namontujte zpět boční plast
6. vezměte šroub (poz.4), navlékněte na něho adaptér SLD (poz.1), pod adaptér navlékněte na šroub duralový váleček (poz.5)
7. celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér
8. nakonec pomocí šroubů M8 ID.9 a podložek ID.10. připevněte slider.

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

