

K45SDM

Kawasaki Z1000 SX 2017-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	SLD adaptér	537/B	1
2	Dural. váleček d=50mm	13	1
3	duralový adaptér	548	1
4	duralový adaptér	550	1
5	dural. váleček d=3mm	402	1
6	Šroub M10x80	852	1
7	šroub M10x100x1,25mm	892	2
8	šroub M6x30mm	864	2
9	plastová krytka - černá	X4	2
10	3M páska		1
11	Podložka M10 pérová	801	1
12	Šroub M6x20	1024	1
13	Podložka M6 plochá	1023	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	SLD adaptér	537/B	1
2	Dural. váleček d=50mm	13	1
3	duralový adaptér	549	1
4	dural. váleček d=6,5mm	403	1
5	dural. váleček d=16,4mm	404	1
6	Šroub M10x80	852	1
7	šroub M10x100x1,25mm	892	1
8	šroub M10x60x1,25mm	896	1
9	plastová krytka - černá	X4	2
10	3M páska		1
11	Podložka M10 pérová	801	1
12	Šroub M6x20	1024	1
13	Podložka M6 plochá	1023	1



Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šrouby a kapoty
2. sestavte si dohromady duralový adaptér, který se skládá ze dvou částí (poz.3 a poz.4), tyto dva adaptéry sešroubujte dohromady šrouby (poz.8)
3. pokud máte takto sestavený adaptér, tak vložte do adaptéru šrouby (poz.7), na přední šroub navlékněte duralový váleček (poz.5)
4. celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte a na hlavy šroubů dejte plastové krytky (poz.9), při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem
5. na šroub (poz.6) navlékněte podložku M10 (poz.11), vsuňte do SLD adaptéru (poz.1) a dural. válečku (poz.2)
6. celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér
7. Na konec pomocí šroubů M6 (poz.12) a podložek (poz.13) připevněte slider

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRÁČNÍ FOTO POUŽITÉ Z K28S



Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šrouby a kapoty
2. vezměte adaptér (poz.3), vložte do adaptéru šrouby (poz.7 a poz.8), na přední šroub navlékněte duralový váleček (poz.4) a na zadní kratší šroub duralový váleček (poz.5)
3. celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte a na hlavy šroubů dejte plastové krytky (poz.9), při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem
4. na šroub (poz.6) navlékněte podložku M10 (poz.11), vsuňte do SLD adaptéru (poz.1) a dural. válečku (poz.2)
5. celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér
6. Na konec pomocí šroubů M6 (poz.12) a podložek (poz.13) připevněte slider.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRAČNÍ FOTO POUŽITÉ Z K28S

