

S40S

Suzuki GSX-S1000 '16-

Levá strana:

ID	Popis	Cat.	Qt
1	Dural adap. d=30mm	353	1
2	Šroub M10x60x1,25	896	1
3	Šroub M6x25	877	3
4	Šroub M4x12	876	2

Pravá strana:

ID	Popis	Cat.	Qt
1	Dural adap.d=31,5	354	1
2	Šroub M10x70x1,25	898	1
3	Šroub M6x25	877	3
4	Šroub M4x12	876	2

Montáž:

1. Demontujte orig. šrouby M10 z rámu motocyklu.
2. Šrouby ID.2 vložte do dural. adaptérů. Pro pravou stranu použijte adaptér dlouhý 31,5mm a šroub M10x70x1,25.
3. Tento kit namontujte do rámu.
4. Slidery přichyťte šrouby ID.3. Vložte krytku a použijte šrouby ID.4

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závit- střední pevnost.

