

Y2*

Yamaha YZF-R 6 1999-2002

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. vložka	X2	1
2	Al váleček d=20mm	175	1
3	M12x100x1,25	911	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel vložka	X2	1
2	Al váleček d=10mm	174	1
3	M12x80x1,25	908	1

Montáž levé strany:

1. Demontujte orig. šroub M12. V místě montáže vytvořte otvor pro protektor.
2. Vložte ocel. vložku ID.1 do protektoru.
3. Pod protektor umístěte váleček ID.2. Tento kit namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.3

Instruction for right side:

1. Demontujte orig. šroub M12. V místě montáže vytvořte otvor pro protektor.
2. Vložte ocel. vložku ID.1 do protektoru.
3. Pod protektor umístěte váleček ID.2. Tento kit namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.3

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závit. Střední pevnosti.

- ***Během montáže je nutné vyvrtat díru do kapoty, pro padací protektor.**



