

Y7*

Yamaha YZF-R1 1998-1999

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x115x1,25mm	894	1
3	dural. váleček d=40mm	63	1

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	ocelová vložka M12	X2	1
2	šroub M12x105x1,25mm	912	1
3	dural. váleček d=30mm	170	1

Montáž :

Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle výše přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (ID.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné.

***Nutná úprava originální kapotáže.**



