

Y11

Yamaha FJR 1300 1998-2005

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel.vložka	X1	1
2	Šroub M10x40	854	1
3	Dural.váleček d=15	1148	2
4	Šroub M12x80x1,25	908	2
5	Dural. adapter	670	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel.vložka	X1	1
2	Šroub M10x40	854	1
3	Dural.váleček d=5	1149	2
4	Šroub M12x65x1,25	940	2
5	Dural. adapter	671	1



Montážní postup, levá strana:

- Sundejte kapotu z levé a pravé strany motocyklu.
- Z rámu demontujte šrouby M12.
- Vložte vmezovací dural. válečky d=15mm.
- Pro montáž dural. adaptéru, použijte šrouby ID.4 M12x80mm- 55Nm.

Montážní postup, pravá strana:

- Z rámu demontujte šrouby M12.
- Vložte dural. válečky d=5mm do rámu motocyklu.
- Pro montáž dural. adaptéru, použijte šrouby ID.4 M12x65mm- 55Nm.

1. ***Namontujte kapotáž zpět na motocykl.***
2. ***Do protektorů vložte ocel.vložky ID.1.***
3. ***Pomocí šroubů ID.2 namontujte protektory do adaptérů.***



Doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo na závity, střední pevnosti.

