

## Front axis protectors – PV1/PV2 Padací protektory do přední vidlice – PV1/PV2

### Installation:

- 1.) Put stainless steel rod through the axis wheel and put protectors with dural adapter on it.
- 2.) Tighten both ends using nuts and cover it with coloured cover.

We recommend to use the glue on all threads (medium strong).

### Montáž:

- 1.) Prostrčte nerezovou tyč osou kola a na oba konce nasadíte protektory s duralovým vymešovacím adaptérem.
- 2.) Oba konce stáhněte maticemi a našroubujte na ně barevné krytky.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné).

