

S17S

Suzuki GSF600/GSX750 Inazuma '95-'04
Suzuki GSF1200/GSX1200 Inazuma '96-'05

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Slider adaptér	314	1
2	Šroub M12x30mm	856	1
3	Dural. váleček l=47mm	48	1
4	Dural. váleček l=50mm	283	1
5	Dural. váleček l=13mm	86	1
6	Šroub M10x120mm	881	1
7	Šroub M8x80mm	842	2
8	Šroub M12x30mm	855	1
9	Podložka M10 (plochá)	804	1
10	Matice M10	814	1
11	Duralový adaptér	558	1
12	Šroub M6x25mm	877	3
13	Šroub M4x16mm	876	2

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Slider adaptér	314	1
2	Šroub M12x30mm	856	1
3	Dural. váleček l=47mm	48	1
4	Dural. váleček l=40mm	282	1
5	Dural. váleček l=13mm	86	1
6	Šroub M10x120mm	881	1
7	Šroub M8x80mm	842	2
8	Šroub M12x30mm	855	1
9	Podložka M10 (plochá)	804	1
10	Matice M10	814	1
11	Duralový adaptér	559	1
12	Bolt M6x25mm	877	3
13	Bolt M4x16mm	876	2



INSTRUCTIONS



- 1) **Na všechny závity doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo (modré - středně silné).**
- 2) Demontujte originální šrouby z rámu motocyklu. Nejdříve namontujte slider na levou stranu motocyklu a poté až montujte slider na pravou stranu motocyklu.
- 3) Namontujte duralový váleček ID.4 na adaptér ID.11 pomocí šroubu ID.8. Mějte prosím na paměti, že váleček ID.4 je na levé straně delší.
- 4) Namontujte tuto sadu na rám motocyklu pomocí šroubu ID.6 s podložkou (mezi adaptér a rám motocyklu použijte duralový váleček ID.3) a dvou šroubů ID.7 (na horní šroub M8 použijte mezi adaptér a rám motocyklu duralový váleček ID.5).
- 5) Šroubem ID.2 namontujte sliderový adaptér ID.1 do připraveného závitu na duralovém adaptéru motocyklu.
- 6) Šrouby ID.12 namontujte slider na adaptér.
- 7) Nyní můžete namontovat eloxovanou duralovou krytku do slideru šrouby ID.13.

Montáž levé a pravé strany je shodná až na zmíněnou délku válečku ID.4.