



V1

VOGE 300AC

Kit pro levou stranu

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
|-----|---|--------|----|
| 1 | Ocelová matice M10 | X11 | 1 |
| 2 | AL vložka do protektoru | X1 | 1 |
| 3 | Dural. váleček l=30mm | 3 | 1 |
| 4 | Ocelová tyčka 10x410(1,25)x30x30 | | 1 |

Kit pro pravou stranu

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
|-----|-------------------------|--------|----|
| 1 | Ocelová matice M10 | X11 | 1 |
| 2 | AL vložka do protektoru | X1 | 1 |
| 3 | Dural. váleček l=30mm | 3 | 1 |

Instrukce :

1. Demontujte původní šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Prostrčte ocelovou tyčku M10x410x1,25mm ID.4 skrz rám motocyklu.
3. Na oba konce nasadte duralové válečky ID.3.
4. Do protektoru vsuňte AL vložku ID.2 a maticemi ID.1 stáhněte protektory.

Použijte lepidlo na závity (středně silné modré barvy).