

T11PK

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. podložka	224	1
2	Dural. matice	223	1
3	1P42 / 2P42		1
4	Podložka M6	987	1
5	Šroub M6x25mm	874	1
6	Cap PVPK		1



Montáž:

1. Demontujte originál krytku z kardanu
2. Nasadte na podložku M6 ID.4 šroub ID.5 a prostrčte jej skrz protektor.
3. Z druhé strany nasadte dural podložku ID.1 a na šroub namontujte dural. matici, lehce stáhněte.
4. Tuto sestavu vsuňte do díry po originál krytce a stáhněte.
5. Na závěr namontujte krytku ID.6

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).