

H20-2

Honda CBR1000RR 2008-2011

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M12	X2	1
2	šroub M12x85x1,25mm	899	1
3	dural. váleček d=21mm	76	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M12	X2	1
2	šroub M12x100x1,25mm	911	1
3	dural. váleček d=21mm	76	1





Montáž :

V průběhu montáže budete muset do kapot vyvrtat díru. Je tedy nutný zásah do originál kapot !

Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle výše přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (poz.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).