

H23SDM

Honda X11 2000-

Kit pro levou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Dural.adaptér SLDM	537/B	1
2	šroub M10x130x1,25mm	905	1
3	dural. váleček d=20mm	435	1
4	dural. váleček d=21mm	188	1
5	Dural. váleček d=30mm	11	1
6	Šroub M6x20	1024	2
7	Podložka M6	1023	2
8	Podložka M10 pérová	801	1

Kit pro pravou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Dural.adaptér SLDM	537/B	1
2	šroub M10x130x1,25mm	905	1
3	dural. váleček d=20mm	435	1
4	dural. váleček d=21mm	188	1
5	Dural. váleček d=30mm	11	1
6	Šroub M6x20	1024	2
7	Podložka M6	1023	2
8	Podložka M10 pérová	801	1



Montáž :

Postup montáže pro levou a pravou stranu je shodný.

1. demontujte originál boční plasty
2. demontujte originál šrouby v místě montáže
3. na šroub (poz.2) navlékněte podložku (poz.8), váleček (poz.5), váleček (poz.4).
5. namontujte zpět boční kapoty, ale nedotahujte
6. vezměte sestavu se sliderem a prostrčte plastem
7. z vnitřní strany plastu navlékněte duralový váleček (poz.3) a namontujte do závitu v rámu motocyklu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

