

# K11S

## Kawasaki Z750 2007-2012

### Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	adaptér slider	313	1
2	šroub M10x30mm	882	1
3	šroub M6x25	877	3
4	šroub M4x16	876	2
5	šroub M8x60mm	838	2
6	dural. váleček d=14mm	18	2
7	duralový adaptér	547	1
8	podložka pojistná M10	801	1
9	plastová krytka - černá	X5	2
10	3M páska		1

### Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	adaptér slider	292	1
2	šroub M10x35mm	847	1
3	šroub M6x25	877	3
4	šroub M4x16	876	2
5	šroub M8x60mm	838	2
6	dural. váleček d=14mm	18	2
7	duralový adaptér	547	1
8	plastová krytka - černá	X5	2
9	3M páska		1
10	Podložka pérová M10	801	1



### **Montáž levá strana:**

1. Demontujte originál. šrouby M8 z rámu.
2. Šrouby ID.5 namontujte duralový adaptér ID.7, při montáži navlékněte na šrouby duralové válečky ID.6. Osazením do rámu.
3. Dural.adaptér ID.7 můžete podlepit 3M páskou.
4. Do hlav šroubů vložte plastové krytky ID.9.
5. Pokud máte duralový adaptér namontovaný, můžete začít montovat uchycení pro slider. Na duralový adaptér namontujte pomocí šroubu a podložky ID.2 a ID.8 duralový adaptér ID.1.
6. Namontujte slider na adaptér pomocí šroubů ID.3.
7. Vložte krytku do slideru, použijte šrouby ID.4.

### **Montáž pravá strana:**

1. Demontujte orig.šrouby M8 z rámu.
2. Pomocí šroubů ID.5 namontujte dural.adaptér ID.7 na rám. Pod šrouby umístěte válečky ID.6 osazením do rámu. Adaptér můžete podlepit 3M páskou.
3. Do hlav šroubů vložte plastové krytky ID.8.
4. Nyní namontujte duralový adaptér ID.1 pomocí šroubu a podložky ID.2 a ID.10.
5. Nasadte slider a připevněte ho šrouby ID.3.
6. Vložte krytku do slideru, použijte šrouby ID.4.

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).**



Foto staršího typu uchycení slideru.