

K24SD

Kawasaki ER-6F 2009-2011

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Alu váleček d=60mm	DV14	1
2	Dural.adaptér SLD	537	1
3	Šroub M10x85	981	1
4	Šroub M8x80	843	2
5	Podložka M8 (pérovka)	800	2
6	Dural.váleček d=56	222	1
7	Dural.váleček	220	1
8	Šroub M6x60	872	1
9	Matice M6	948	1
10	Podložka M6	947	2
11	3M Páska	-	1
12	Ocel.adaptér	532	1
13	Šroub M8x25	815	2
14	Podložka M8	800	2

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Alu váleček d=70mm	DV15	1
2	Dural.adaptér SLD	537	1
3	Šroub M10x95	822	1
4	Šroub M8x70	841	2
5	Podložka M8(pérovka)	800	2
6	Dural.váleček d=36,2	221	2
7	Šroub M6x50	867	1
8	Matice M6	948	1
9	Podložka M6	947	2
10	3M Páska	-	1
11	Ocel.adaptér	533	1
12	Šroub M8x25	815	2
13	Podložka M8	800	2

13	Vzpěra	X42	1
14	Podložka M8	800	2
15	Šroub M8x20	824	2



Místo škrtnutých válečků, použijte válečky z návodu!

Montáž levá strana:

1. Demontujte kapotáž z motocyklu.
2. V místě uchycení ocel. držáku, demontujte orig. šrouby z motocyklu.
3. Do ocel. adaptéru ID.12 strčte šrouby ID.4 pod šrouby dejte podložky ID.5.
4. Na přední šroub M8 navlékněte osaz. váleček ID.7 a na zadní šroub M8 nasuňte váleček ID.6.
5. V místě dotyku ocel.držáku s rámem či kapotou nalepte 3M pásku.
6. Tuto sestavu namontujte na motocykl.
7. Šroub ID.8, podložky M6 ID.10 a matici ID.9 namontujte skrz adaptér a motor.
8. Nad motorem prostrčte vzpěru ID.13 a namontujte ji na ocel.adaptér. Použijte šroub a podložku ID.14 a ID.15 tabulka 3.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte kapotáž z motocyklu.
2. V místě uchycení ocel. držáku, demontujte orig. šrouby z motocyklu.
3. Na šrouby ID.4 nasuňte podložky ID.5 a šrouby prostrčte ocel. adaptérem ID.11.
4. Ze zadní strany nasuňte na šrouby dural.válečky ID.6.
5. Tuto sestavu uchyťte na motocykl.
6. Šroubem ID.15 a podložkou ID.14 přišroubujte vzpěru nad motorem ID.13 tabulka 3
7. Spojte adaptér s motocyklem pomocí šroubu M6 ID.7, podložek ID.9 a matice ID.8.
8. Dotáhněte všechny šrouby na pravé i na levé straně.

Namontujte kapotáž zpět na motocykl.

Montáž padacích protektorů.

1. Do adaptéru ID.2 na **levé straně** vložte šroub ID.3 a pod adaptér umístěte váleček ID.1
2. Tuto sestavu namontujte do adaptéru na rámu.
3. Slider namontujte pomocí šroubů ID.13 a matic ID.14.
4. Do adaptéru ID.2 na **pravé straně** vložte šroub ID.3 a pod adaptér umístěte váleček ID.1
5. Tuto sestavu namontujte do adaptéru na rámu.
6. Slider namontujte pomocí šroubů ID.12 a podložek ID.13.

Při montáži se držte přiložených fotografií.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

