

S34SD

Suzuki GSX-R1000 2017-

Sada pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Dural. váleček d=30mm	DV11	1
2	Šroub M10x60x1,25mm	896	1
3	Dural. váleček d= 6mm	1229	1
4	Šroub M10x65mm	943	1
5	Ocelový adapter S34-L	717	1
6	Plochá podložka M10	804	1
7	Samojistící matka M10	810	1
8	Podložka M10 (pérovka)	801	2
9	SLD adaptér	537	1
10	Plochá podložka M8	802	2
11	Šroub M8x25mm	815	2
12	Páska 3M	-	1

Sada pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Dural. váleček d=30mm	DV11	1
2	Šroub M10x60x1,25mm	896	1
3	Dural. váleček d= 8mm	1134	1
4	Šroub M10x65mm	943	1
5	Ocelový adapter S34-P	718	1
6	Plochá podložka M10	804	1
7	Samojistící matka M10	810	1
8	Podložka M10 (pérovka)	801	2
9	SLD adaptér	537	1
10	Plochá podložka M8	802	2
11	Šroub M8x25mm	815	2
12	Páska 3M	-	1

Instrucitons:

1. Demontuje kapotáž motocyklu.
2. Demontujte původní šroub M10 z rámu motocyklu.
3. Vložte duralové válečky (ID3) mezi ocelový adaptér (ID5) a rám motocyklu. Dotáhněte ocelový adapter pomocí šroubů M10 (ID2) přes podložku M10 (ID8).
4. Vše zkontrolujte a namontujte zpět boční plast.
5. Připravte si SDM adaptéry (ID1+ID9). Přichyťte tyto adaptéry pomocí šroubu M10 (ID4 + podložka pérovka ID8).
6. Na konec šroubu M10 (ID4) namontujte matici pojistnou (ID7).
7. Nakonec připevněte protektor pomocí dvou M8 šroubů (ID11 + podložek ID10).
8. **Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity (středně silné).**

(poznámka: obě strany, stejný postup)

