

Y15-2

Yamaha YZF R6 '06-'13

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x100x1,25	892	1
3	Dural.váleček d=40	486	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M12x85x1,25	934	1
3	Dural.váleček d=19	485	1



Montáž levá strana:

1. Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.
2. Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3
3. Tuto sestavu namontuje na místo originálních šroubů.

Montáž pravá strana:

1. Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.
2. Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3.
3. Tuto sestavu namontuje na místo originálních šroubů.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).