

KTM3S

KTM 125/200 Duke 2013-

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Duralový váleček d=10mm	1	1
2	Dural.adaptér pro SL01	317	1
3	Dural. váleček d=13mm	464	1
4	Dural. váleček d=15mm	465	1
5	Šroub M10x30	882	1
6	Šroub M8x45mm	964	2
7	Ocelový adaptér	628	1
8	Šroub M6x25	877	3
9	Šroub M4x16	876	2

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Duralový váleček d=10mm	1	1
2	Dural.adaptér pro SL01	317	1
3	Dural. váleček d=13mm	464	1
4	Dural. váleček d=15mm	465	1
5	Šroub M10x30	882	1
6	Šroub M8x45mm	964	2
7	Ocelový adaptér	628	1
8	Šroub M6x25	877	3
9	Šroub M4x16	876	2

Montáž:

1. Montáž padacích protektorů pro levou a pravou stranu je shodná.
2. Nejprve začněte s montáží jedné strany. Demontujte originální šrouby M8.
3. Do rámu vložte duralové válečky (ID.3-bliže k přednímu kolu a ID.4-bliže k zadnímu kolu).
4. Šrouby ID.6 připevněte ocelový adaptér ID.7 k rámu motocyklu.
5. Šroub ID.5 vložte do duralového adaptéru ID.2. Pod adaptér vložte distanční váleček ID.1
6. Tuto sestavu namontujte na ocelový adaptér na rámu motocyklu (viz.foto).
7. Slider připevněte pomocí šroubů ID.8. Do protektoru vložte krytku a připevněte ji šrouby ID.9.

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

