

CF101

KTM 390 Duke_2018-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF101	1
2	Dural. váleček d=30mm	1252	1
3	Matice M10 samojistná	810	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Samolepky RDmoto		1
6	Šroub M8x45	964	2
7	Dural. váleček d=13mm	464	2
8	Podložka plochá M8	802	2
9	Dural. váleček d=5,6mm	214	1
10	Tyčka 10x240x30x30		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF101	1
2	Dural. váleček d=30mm	1252	1
3	Matice M10 samojistná	810	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Samolepky RDmoto		1
6	Šroub M8x45	964	2
7	Dural. váleček d=13mm	464	2
8	Podložka plochá M8	802	3
9	Šroub M8x40	828	1
10	Dural. váleček d=16mm	252	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- 1.) Demontujte originál šroub na levé straně, v přední dolní části a místo něj prostrčte tyčku ID.10, na ní nasadte váleček ID.2, poté rám, na něj podložku M10 ID.4 a matici M10 ID.3.
- 2.) Poté demontujte dva šrouby ve vrchní části a jeden v zadní části viz foto.
- 3.) Místo dvou ve vrchní části, dejte mezi rám a padací rám válečky ID.7 a rám připevněte pomocí podložek M8 ID.8 a šroubů M8 ID.6.
- 4.) V zadní části nahradte originál váleček, válečkem ID.9 a rámem, to celé dotáhněte originál šroubem.
- 5.) Pro montáž pravé strany, použijte stejný postup(viz foto), jen s tím rozdílem, že v zadní části nahradíte originál šroub, válečkem ID.10 a šroubem M8 ID.9
- 6.) Na závěr, matice a šrouby na obou stranách rovnoměrně postahujte a zkontrolujte.



