

CF102

Honda CB 300 R_2018-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF102	1
2	Dural. váleček d=36mm	1239	1
3	Matice M10 samojistná	810	3
4	Podložka M10 plochá	804	3
5	Tyčka 10x285x30x30		1
6	Tyčka 10x120x30x30		1
7	Tyčka 10x230x30x30		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF102	1
2	Dural. váleček d=36mm	1239	1
3	Matice M10 samojistná	810	3
4	Podložka M10 plochá	804	3
5	Dural. váleček d=47mm	48	1
6	Samolepky RDmoto	L+P	2

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- 1.) Demontujte postupně původní šrouby a vždy nahraďte tyčkou, dle foto.
- 2.) Na tyčku v přední horní části nasuňte z obou stran rámu, dural. váleček ID.2
- 3.) Z levé strany nasadte na všechny tři tyčky padací rám, podložky M10 ID.4 a lehce přichyťte maticemi M10 ID.3.
- 4.) Poté nasadte rám z pravé strany, s tím, že v zadní části vložíte mezi moto a padací rám dural. váleček ID.5.
- 5.) Poté nasadíte na všechny tři vyčnívající tyčky, podložky M10 ID.4 a připevníte maticemi M10 ID.3.
- 6.) Na konec matice na obou stranách rovnoměrně postahujte a zkontrolujte.



