

BN10

Benelli TNT125 2017-

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Počet
1	AL vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x40mm	854	1
3	Ocelový adaptér	653	1
4	Šroub M10x100x1,25mm	892	2
5	Podložka M10 – plochá	804	2

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Počet
1	AL vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x40mm	854	1
3	Ocelový adaptér	702	1
4	Šroub M8x80mm	843	2
5	Podložka M8 – plochá	802	2

Montážní kit :



Montáž pravé strany:

1. Demontujte dva originální šrouby M8.
2. Vezměte ocelový adaptér (ID.3) a do děr v adaptéru vsuňte šrouby M8x80mm (ID.4) s podložkami M8 (ID.5).
3. Celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu a stáhněte originál maticemi M8.
4. Do padacího protektoru vložte AL vložku (ID.1)
5. Skrz padací protektor prostrčte šroub M10x40mm (ID.2) a namontujte do závitu v ocelovém adaptéru.

Montáž levé strany:

1. Demontujte dva originální šrouby M10.
2. Vezměte ocelový adaptér (ID.3) a do děr v adaptéru vsuňte šrouby M10x100x1,25mm (ID.4) s podložkami M10 (ID.5).
3. Celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu a stáhněte originál maticemi M10.
4. Do padacího protektoru vložte AL vložku (ID.1)
5. Skrz padací protektor prostrčte šroub M10x40mm (ID.2) a namontujte do závitu v ocelovém adaptéru.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).