

C1

Cagiva Raptor 1000

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka	X2	1
2	Šroub M12x130x1,25mm	1027	1
3	Dural.váleček d=85mm	1192	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka	X2	1
2	Šroub M12x150x1,25mm	984	1
3	Dural.váleček d=105mm	1193	1

Montážní návod:

1. Take out original bolt from frame on the left side.
2. Do rámu vložte dural. váleček ID.3 (krátký).
3. Na šroub ID.2 nasadte ocelovou vložku ID.1, poté padací protektor a tuto sadu namontujte skrz váleček do rámu motocyklu.
4. Stejný postup použijte pro pravou stranu.

Doporučujeme použít lepidlo na závity modré (středně silné).

