

# D4

## Ducati Monster 696 2008- Ducati Monster 796 2010- Ducati Monster 1100/1100S 2009-

### Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová matice M12	X12/X2	1
2	duralový váleček d=65mm	41	1
	<b>nerezová tyčka 12(1,25)x400x30x30</b>	N16	1

### Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová matice M12	X12/X2	1
2	duralový váleček d=65mm	41	1

### Montáž :

1. demontujte dlouhý originál šroub M12
2. rámem prostrčte nerezovou tyčku M12x400x1,25mm
3. na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky (poz.2)
4. protektory nasuňte také na nerezovou tyčku
5. nakonec vše stáhněte maticemi M12 (poz.1)

**Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

