

D9S

Ducati Hypermotard 821/936 (16-) Ducati Hyperstrada 939 (16-)

Montážní sada pro levou stranu

ID	Popis	Cat.no.	ks
1	Slider adapter	DV314	1
2	Ocelová matka M12	X12	1
3	Dural. váleček – 90mm	1200	1
4	Šroub M6x25	877	3
5	Šroub M4x16	876	2
6	Ocelová tyč 12(1,25)x455x30x30	-	1

Montážní sada pro pravou stranu

ID	Popis	Cat.no.	ks
1	Slider adapter	DV314	1
2	Ocelová matka M12	X12	1
3	Dural. váleček – 85mm	1199	1
4	Šroub M6x25	877	3
5	Šroub M4x16	876	2
-	-	-	-

Instructions:

- 1.) Demontujte původní šrouby z rámu.
- 2.) Ocelovou tyč (ID9) vložte skrz rám.
- 3.) Nasadte na oba konce tyče duralové válečky (ID3).
- 4.) Nasadte slider adaptéry (ID1) za duralové válečky. Tuto sadu dotáhněte maticemi M12 (ID2).
- 5.) Připevněte slider na slider adaptér pomocí třech šroubů M6 (ID4).
- 6.) Připevněte barevnou krytku pomocí dvou šroubů M4 (ID5).

