

# D15S

## Ducati Hyperstrada 939 2016- Ducati Hypermotard 821/939 2016-

### Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	adaptér moto	1200+ 314	1
2	šroub M6x25	877	3
3	šroub M4x16	876	2
4	ocelová matice M12	X12	1
5	<b>nerezová tyč M12x455x1,25mm</b>		1

### Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	adaptér moto	1199+ 314	1
2	šroub M6x25	877	3
3	šroub M4x16	876	2
4	ocelová matice M12	X12	1

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka (N1) o délce 365mm, na obou koncích závity M12x1,25mm.

#### **Montáž :**

1. Demontujte orig. šroub M12 z rámu.
2. Do rámu vsuňte nerez. tyč ID.5.
3. Z levé i pravé strany nasuňte adaptéry ID.1.
4. Stáhněte adaptéry maticí ID.4.
7. Nasadte slider a připevněte šrouby ID.2.
8. Vložte do slideru krytku a připevněte šrouby ID.3.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**



