

# H17

## Honda CB1300 2002-

### Kit pro levou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x200mm	889	1
3	dural. váleček d=50mm	5	1
4	matice M10	814	1

### Kit pro pravou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x200mm	889	1
3	dural. váleček d=50mm	5	1
4	matice M10	814	1



## **Montáž :**

Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle výše přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (pos.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (pos.3) a šroubem (pos.2) společně s matkou (pos.4) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (pos.3) a šroubem (pos.2) společně s matkou (pos.4) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.



**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**