

H19

Honda VFR 800 1998-2002

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M12	X2	1
2	Šroub M12x50mm	869	1
3	Dural. váleček d=70mm	420	1
4	Dural. váleček d=11	17	1
5	Šroub M12x30mm	855	1
6	Ocelový adaptér se šroubem	621	1
7	3M samolepka		1

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M12	X2	1
2	Šroub M12x50mm	869	1
3	Dural. váleček d=60mm	448	1
4	Dural. váleček d=11	17	1
5	Šroub M12x30mm	855	1
6	Ocelový adaptér	622	1
7	Matice M12-safety	811	1
8	Podložka M12 plochá	803	1
9	3M samolepka		1

Instalace:

1. Demontujte kompletní boční kryt a nádobu na chladicí kapalinu na levé straně
2. Demontujte original šroub M12
3. Buďte opatrní, mezi rámem a motorem na pravé straně je duralový válec, válec vypadne pravděpodobně po vyjmutí šroubu, je třeba dát válec na správné místo při utahování
4. Použijte šroub (č. 5) pro montáž duralového válce (č. 3) na levý ocelový adaptér (č. 6) se šroubem
5. dejte na šroub, který je přivařen k ocelovému adaptéru, duralový válec (č. 4)
6. Celou tuto sadu umístěte do rámu motocyklu na levé straně, použijte pásku 3M (č. 7) v místě kontaktu ocelových adaptérů a rámu motocyklu
7. použijte šroub (č. 5) pro montáž duralového válce (č. 3) na pravý ocelový adaptér (č. 6)
8. Na pravé straně duralový válec (č. 4) a ocelový adaptér (č. 6) nasadte na šroub, použijte pásku 3M (č. 7) v místě kontaktu ocelových adaptérů a rámu motocyklu
9. Pomocí matice (č. 7) s podložkou (č. 8) dotáhněte kompletní sadu
10. Při montáži budete muset vyvrtat díru o průměru 31 mm v původním krytu
- 11.** Dokončete instalaci kompletní montážní sady a namontujte boční kryt zpět, přiložte padací protektory a dejte šrouby (č. 2) s ocelovými vložkami (č. 1) do chrániče, všechny tyto sady namontujte do duralových válců (Č. 3).

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo (střední silná - modrá barva).



RDMOTO CZECH REPUBLIC
info@rdmoto.cz
www.rdmoto.cz

