

# K28SD

## Kawasaki Z1000SX 2011-

### KIT PRO LEVOU STRANU:

Poz.	Popis	Kat.č	Počet
1	Slider RDMoto	SLD	1
2	Adapter pro SLD d= 15mm	DV 9	1
3	Podložka M8	800	2
4	Šroub M8x25	815	2
5	Nosič pro sld	537	1
6	Šroub M10x45	848	1
7	Dural. adapter	548	1
8	Dural. adapter	550	1
9	Dural. Váleček d=8mm	462	1
10	Dural. Váleček d=11mm	461	1
11	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
12	Šroub M10x80x1,25mm	920	1
13	Šroub M6x30mm	863	2
14	Plastová krytka	X4	2
15	3M páska		1

### KIT PRO PRAVOU STRANU:

Poz.	Popis	Kat.č	Počet
1	Slider RDMoto	SLD	1
2	Adapter pro SLD d= 15mm	DV 9	1
3	Podložka M8	800	2
4	Šroub M8x25	815	2
5	Nosič pro sld	537	1
6	Šroub M10x45	848	1
7	Dural. adapter	549	1
8	Dural. Váleček d=19mm	460	2
9	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
10	Šroub M10x110x1,25mm	928	1
11	Plastová krytka	X4	2
12	3M páska		1

### Návod montáže levá strana:

1. Demontujte orig. šrouby z rámu.
2. Smontujte duralové adaptéry (poz. 7 a 8) dohromady, použijte šrouby (poz. 13).
3. Do adáptéru vsuňte šrouby (poz. 11 a 12) na šrouby nasuňte válečky (poz. 9 a 10) a namontujte na rám motocyklu.
4. Do šroubů vložte plastové záslepky (poz. 14) v místě kde se rám opírá o dural. adaptér nalepte 3M pásku.
5. Pomocí šroubu (poz. 6) namontujeme duralový adaptér pro slider (poz. 2) a nosič slideru (poz.5).
6. Namontujeme slider (poz. 1) pomocí šroubů (poz. 4) a podložek (poz.3).

**Doporučujeme použít lepidlo na závity na všechny spoje (modré barvy).**



### Návod pro montáž pravé strany:

1. Demontujeme originál. šrouby z rámu motocyklu.
2. Vezměte adaptér (poz. 7), vložte do něho šrouby (poz. 9 a 10) nasadte na šroub duralový váleček (poz. 8).
3. Tento adaptér namontujte na rám motocyklu, do šroubů vložte plastové záslepky (poz. 11). V místě dotyku rámu s adaptérem nalepte 3M pásku.
4. Pomocí šroubu (poz.6) namontujte duralový adaptér pro slider (poz.2) a nosič slideru (poz.5).
5. Namontujte slider (poz. 1), použijte šrouby (poz. 4) a položky (poz.3) .

**Doporučujeme použít lepidlo na závity na všechny spoje (modré barvy).**

