

S7

Suzuki GSX-R600/750 2004-2005

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x90x1,25	890	1
3	Dural.váleček d=28	67	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x90x1,25	890	1
3	Dural.váleček d=15	65	1



Montáž:

1. Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle přiložené fotografie.
2. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky ID.1.
3. Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.
4. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.
5. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte druhou.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

Ilustrační foto protektorů.

