

Y10

Yamaha FZS1000 Fazer 2001-2005

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M12	X2	1
2	šroub M12x40mm	857	1
3	šroub M10x130mm	883	1
4	šroub M8x130mm	884	1
5	podložka M10 (plochá)	804	1
6	matice M10 (pojistná)	810	1
7	podložka M8 (plochá)	802	1
8	matice M8 (pojistná)	809	1
9	duralový adaptér	586	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M12	X2	1
2	šroub M12x40mm	857	1
3	šroub M10x130mm	883	1
4	šroub M8x130mm	884	1
5	podložka M10 (plochá)	804	1
6	matice M10 (pojistná)	810	1
7	podložka M8 (plochá)	802	1
8	matice M8 (pojistná)	809	1
9	duralový adaptér	586	1

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šroub M10 a M8 které jsou na rámu před motorem
2. montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šroub (pos.3) s podložkou (pos.5) a šroub (pos.4) s podložkou (pos.7)
3. nasadte adaptér na motocykl a ze zadní strany stáhněte matkami (pos.6) a (pos.8)
4. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2)
5. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šroub M10 a M8 které jsou na rámu před motorem
2. montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šroub (pos.3) s podložkou (pos.5) a šroub (pos.4) s podložkou (pos.7)
3. nasadte adaptér na motocykl a ze zadní strany stáhněte matkami (pos.6) a (pos.8)
4. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2)
5. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

