



# Y24

## Yamaha FJR1300 2006-2012

### Kit pro pravou stranu:

| <u>No.</u> | <u>Popis</u>              | <u>Kat.č</u> | <u>Ks</u> |
|------------|---------------------------|--------------|-----------|
| 2          | Ocelové pouzdro           | X2           | 1         |
| 3          | Distanč.váleček<br>d=15mm | 93           | 1         |
| 4          | Šroub M12x95              | 900          | 1         |

### Kit pro levou stranu:

| <u>No.</u> | <u>Popis</u>           | <u>Kat.č</u> | <u>Ks</u> |
|------------|------------------------|--------------|-----------|
| 2          | Ocel.pouzdro           | X2           | 1         |
| 3          | Dist.váleček<br>d=25mm | 94           | 1         |
| 4          | Šroub M12x105mm        | 912          | 1         |

### Montáž pravé strany:

1. Demontujte orig. šroub z rámu.
2. Vložte vložku (ID.2) do protektoru.
3. Pod protektor umístěte váleček ID.3 osazený do rámu motocyklu.
4. Protektor dotáhněte šroubem ID.4.

### Montáž levé strany:

1. Demontujte orig. šroub z rámu.
2. Vložte vložku (ID.2) do protektoru.
3. Pod protektor umístěte váleček ID.3 osazený do rámu motocyklu.
4. Protektor dotáhněte šroubem ID.4.

**Upozornění: Během montáže použijte lepidlo na závity. Střední pevnosti.**

Ilustr. obrázek pro místo protektoru na moto.

