

Y35

Yamaha MT-09 Tracer ´14-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
2	Ocel.vložka	X1	1
3	Dural.váleček d=25	1126	1
4	Šroub M10x95x1,25	927	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
2	Ocel.vložka	X1	1
3	Dural.váleček d=13	1127	1
4	Šroub M10x85x1,25	934	1

Montáž levá strana:

1. Demontujte orig.šroub z rámu.
2. Do protektoru ID.1 vložte ocel. vložku ID.2.
3. Vsuňte šroub ID.4 a navlékněte na něj dural.váleček ID.5 a ID.3. Váleček ID.3 osazením do rámu.
4. Tuto sestavu namontujte do rámu.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte orig.šroub z rámu.
2. Do protektoru ID.1 vložte ocel. vložku ID.2.
3. Vsuňte šroub ID.4 a navlékněte na něj dural.váleček ID.3.
4. Tuto sestavu namontujte do rámu.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity.

