

B5-RZ1050

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	RZ 1050		2
2	Šroub M10x30	882	2
3	Dural váleček d=6,7mm	DV1105	2
4	Plastová krytka M10	X4	2

Montáž:

1. Demontujte zrcátko.
2. Na šroub M10 ID.2, nasadte adaptér ID.1, dural. váleček ID.3
3. Tuto sestavu namontujte do závitu na místo zrcátka.
4. Poté namontujte zrcátko do druhého konce adaptéru a po nastavení dotáhněte oba šrouby.
5. Na konec dejte plastové záslepky ID.4

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

