

# BN1SD

## Benelli TRE-K 899 '09- /1130 '07-

### Kit pro levou stranu:

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	SLD adaptér	537	1
2	šroub M12x125x1,25mm	952	1
3	dural. váleček d=55mm	23	1
4	Dural.váleček d=30mm	171	1
5	Šroub M8x25	815	2
6	Podložka M8	800	2

### Kit pro pravou stranu:

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	SLD adaptér	537	1
2	šroub M12x125x1,25mm	952	1
3	dural. váleček d=22m	24	1
4	Šroub do rámu	489	1
5	Dural. váleček d=30mm	171	1
6	Šroub M8x25	815	2
7	Podložka M8	800	2

### Montáž levé strany:

Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte SLD adaptér (poz.1), dural. váleček(poz.4)(pravá strana poz.5). Na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

### Montáž pravé strany:

Demontujte originální šroub z rámu. Do rámu zašroubujte dutý šroub (poz.4) až uvidíte, že se šroub opírá o motor, lehce ho přitáhněte (tento šroub slouží pouze jako rozpěrka na vymezení vůle). Poté vložte do rámu duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2), na kterém je nasazený dural váleček(poz.6), stáhněte.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

