

D13SD

Ducati Scrambler 2015-

Montážní sada pro levou stranu

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
|----|--|--------|----|
| 1 | Dural. nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Ocelová matice M12 | 811 | 1 |
| 3 | Ocelová podložka M12 | 803 | 1 |
| 4 | Dural. váleček - d=68,5mm | 1212 | 1 |
| 5 | Dural. adaptér d=30mm | 171 | 1 |
| 6 | podložka M10-pérová | 801 | 2 |
| 7 | šroub 8x25 | 815 | 2 |
| 8 | Nerezová ocelová tyč 12(1,25)x465x30x30 | | 1 |

Montážní sada pro pravou stranu

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
|----|-------------------------|--------|----|
| 1 | Dural. nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Ocelová matice M12 | 811 | 1 |
| 3 | Ocelová podložka M12 | 803 | 1 |
| 4 | Dural. váleček - 78,5mm | 1213 | 1 |
| 5 | Dural. adaptér d=30mm | 171 | 1 |
| 6 | podložka M10-pérová | 801 | 2 |
| 7 | šroub 8x25 | 815 | 2 |

Instrukce:

1. Demontujte původní šrouby M12 z rámu motocyklu.
2. Prostrčte tyč M12x465x1,25mm skrz rám motocyklu.
3. Nasadte duralové válečky (ID4), adaptéry (ID.5), dural. nosiče pro SLD(ID.1) a ocelové podložky (ID.3) na oba konce tyče a stáhněte matkami M12 (ID.2)
4. Slider připevněte pomocí šroubů (ID.7) s podložkami (ID.6)

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).

