

H6S

Honda CBF1000 2006-2010

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.číslo	Počet
1	adaptér moto	DV-314	1
2	šroub M6x25	877	3
3	šroub M4x16	876	2
4	šroub M12x90x1,25mm	931	1

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.číslo	Počet
1	adaptér moto	DV-314	1
2	šroub M6x25	877	3
3	šroub M4x16	876	2
4	šroub M12x80x1,25mm	908	1

Nejprve proved'te montáž jedné strany, po dokončení namontujte stranu druhou.

1. demontujte originál šroub
2. šroubem ID.4 připevněte duralový adaptér ID.1 na rám motocyklu
3. nasad'te slider a dotáhněte ho šrouby ID.2 vložte krytku a dotáhněte ji šrouby ID.3.

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

