

H2O

Honda CBR1000RR 2008- **WITHOUT ABS**

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M12x70x1,25mm	917	1
3	dural. váleček d=15mm	8	1
4	šroub M8x25mm	831	1
5	šroub M10x60mm	850	1
6	podložka M12	803	1
7	ocelový adaptér	523	1
8	páska 3M		1
9	nerez.tyčka 8x463x30x30		1
10	dural. váleček d=11mm	17	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	dural. váleček d=15mm	8	1
3	šroub M8x25mm	831	1
4	šroub M10x60mm	850	1
5	ocelový adaptér	524	1
6	páska 3M		1
7	dural. váleček d=4mm	119	1
8			1
9			1
10			1

Montáž:

1. demontujte komplet boční kapoty
2. demontujte originál šrouby M12
3. k montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pásku 3M
4. na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry dle níže přiložených fotografií, pravý adaptér zasuňte mezi rám motocyklu a originál šroubem dotáhněte. Nezapomeňte vložit duralový vymežovací váleček mezi adaptér a rám motocyklu (pos.7)
5. levý adaptér připevněte šroubem (pos.2), nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (pos.11)
6. mezi levý a pravý adaptér vložte nerezovou tyčku, tu stáhněte šrouby (pos.4) a (pos.3)
7. vše důkladně stáhněte a můžete namontovat boční plasty

8. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.5-levá strana) resp. (pos.6-pravá strana), pod protektor vložte duralový váleček (pos.3-levá strana) resp. (pos.2-pravá strana), který také navlékněte na šroub
9. celou tuto sestavu montujte na adaptér
10. ten samý postup použijte i na opačnou stranu

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



