

H22SDM

Honda CB1000R Hornet 2008-2011

Montážní kit:

ID.	Popis	Kat.č	Qt
1	Nosič SLDM	537/B	2
2	Adaptér d= 15mm	DV-149	2
3	Šroub M12x95x1,25	900	2
4	Šroub pro slider M6x20	1024	4
5	Podložka M6	1023	4

Montáž pro levou i pravou stranu je totožná.

1. demontujte originál šroub
2. šroubem ID.3 připevněte duralový adaptér ID.1 a vymezovací váleček ID.2 do rámu motocyklu
3. slider namontujte pomocí šroubů a podložek M8

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

