

K13

Kawasaki Z1000 2007-2009

Montážní sada levá strana:

No.	Description	Cat.no.	Pcs
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x50mm	849	1
3	Šroub M8x60mm	838	2
4	Dural. váleček d=14mm	18	2
5	Ocelový adaptér	547	1
6	Krytka	X5	2
7	3M tape		1
8	Duralový váleček d=10	1	1

Montážní sada pravá strana:

No.	Description	Cat.no.	Pcs
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x40mm	854	1
3	Šroub M8x60mm	838	2
4	Dural. váleček d=14	18	2
5	Ocelový adaptér	547	1
6	Krytka	X5	2
7	3M páska		1



Montáž levá strana:

1. Demontujte originál šrouby M8
2. Použijte šrouby (ID. 3) pro montáž duralových adatérů (No. 5), během montáže navlékněte duralové válečky (No. 4) na šrouby
3. Do hlav šroubů vložte plastové krytky (No. 6)
4. Namontujte adaptér na rám motocyklu, všechno opatrně utáhněte
5. Vložte ocelovou vložku (No. 1) spolu se šroubem (No. 2) do protektoru a adaptéru skrz váleček (No.8)
6. Celý tento set namontujte skrz adaptér

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originál šrouby M8
2. Použijte šrouby (ID. 3) pro montáž duralových adatérů (No. 5), během montáže navlékněte duralové válečky (No. 4) na šrouby
3. Do hlav šroubů vložte plastové krytky (No. 6)
4. Namontujte adaptér na rám motocyklu, všechno opatrně utáhněte
5. Vložte ocelovou vložku (No. 1) spolu se šroubem (No. 2) do protektoru
6. Tato strana je bez duralového válečku
7. Celý tento set namontujte skrz adaptér

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

